



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Installatiehandleiding



blanke-systems.nl



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

INSTALLATIEHANDLEIDING

Auteur: AWT 06/05/2013

Ontkoppelingsmat voor industrieel en privaat gebruik binnen.



1. Ondergronden moeten vrij zijn van bestanddelen die de hechting kunnen bemoeilijken. De effenheid moet conform DIN 18202 zijn. De ondergrond moet vast en draagkrachtig zijn. Afhankelijk van de ondergrond moet soms ook een grondlaag worden aangebracht.



2. Tegellijm conform DIN 12004 C2 resp. 12002 S1 met een getand truweel 4 mm of 6 mm aanbrengen op de ondergrond. Bij omhoogkomende componenten moeten spanningen worden voorkomen.



3. De eerste mat wordt (hoek van de ruimte) van het uitstekend glasvezel bevrijd zodat de andere matten met hun uitstekend glasvezel er kunnen worden opgeplaatst. Het uitstekend glasvezel moet steeds de volgende mat overlappen. De mat moet ook in verband geplaatst worden.



4. De matten zijn aan een kopspe resp. lange zijde met uitstekend glasvezel uitgerust (3,0 cm). Dit is voorzien voor het verbinden van de stootvoegen. Een andere versteviging van de voegen is niet vereist. De afzonderlijke matten worden dicht tegen elkaar geplaatst.



5. De ontkoppelingsmat met het volledig oppervlak in de tegellijm plaatsen met het speciale vlies naar beneden (witte zijde) en met behulp van een strijkbord of een aandrukwals aandrukken. De matten moeten minstens op 10 cm worden geplaatst.



6. Het snijden van de ontkoppelingsmatten op de vereiste maat gebeurt met een mes of schaar.



7. De uitdiepingen van de roosterstructuur worden met tegellijm door middel van een spatel gelijkmatig dichtgemaakt. Met het op de tegel afgestemd getand truweel wordt de tegellijm vervolgens uitgestreken en worden de tegels geplaatst. Naar het nat in nat principe.



8. Ten vroegste na 24 uur kunnen de geplaatste tegels met flexibel voegsel conform EN 13888 CG2 worden gevoegd.



9. Bewegings- en veldbegrenzingsvoegen moeten volgens de geldige regelwerken worden geplaatst resp. worden overgenomen. Hierbij is het bewegingsvoegprofiel BLANKE FLOOREX geschikt.

Opgepast:

Gelieve bij het verwerken de aanwijzingen in onze laatste nieuwe technische merkbladen in acht te nemen. De huidige geldende normen moeten eveneens worden nageleefd.